

SACKit Go 100

BRUGERMANUAL



SACKit®

TAK!

Tak fordi du har valgt SACKit Go 100 Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du bliver glad for din nye SACKit Go 100 højttaler.

Enjoy great sound on the SACKit Go 100!



INDHOLD I KASSEN

- 1 x SACKit Go 100 højttaler
- 1 x Quick start guide
- 1 x USB opladerkabel (adapter medfølger ikke)

QUICK START GUIDE

Afspil musik via Bluetooth

1. Oplad højttaleren i minimum 2 timer
2. Tænd højttaleren på "Power knappen"
3. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
4. Vælg "SACKit Go 100" i Bluetooth-indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik fra din enhed
6. Nyd musikken og dans

Forbind to SACKit Go 100 højttalere

Hvis du har to SACKit Go 100 højttalere kan du forbinde dem som stereopar på følgende måde:

1. Tænd begge højttalere på "Power knappen"
2. Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på "Power knappen" for at få SACKit Go 100 i pairing mode (indikationslyset blinker grønt ved korrekt pairing mode). Dette skal du gøre på begge højttalere
3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Indikationslyset lyser grønt ved korrekt forbindelse

Micro USB indgang
til opladning

Power
knap



OPLADNING AF HØJTTALEREN

1. Oplad SACKit Go 100 højttaleren helt med inkluderede USB opladerkabel, før du første gang tager højttaleren i brug.
2. Mens højttaleren oplades vil indikationslyset blinke rødt. Når højttaleren er fuldt opladt, slukkes det røde indikationslys.

Bemærk:

- Oplad ikke højttaleren mens du afspiller musik
- Anvend venligst en egnet adapter til opladning af SACKit Go 100

AFSPIL MUSIK VIA BLUETOOTH

1. Klik på "power knappen" for at tænde højttaleren. Indikationslyset blinker hvidt, og du vil høre en "bip" lyd. Dette betyder, at højttaleren er i pairing mode og klar til at blive forbundet med din Bluetooth enhed
2. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
3. Vælg "SACKit Go 100" i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Når din enhed er forbundet til SACKit Go 100 højttaleren, lyser indikationslyset konstant hvidt, og du vil høre meddelelsen "connected"
4. Hvis du vil skifte Bluetooth enhed, skal du dobbeltklikke på "Power knappen" for at afbryde forbindelsen. Indikationslyset vil igen blinke hvidt, og du kan nu forbinde en nye Bluetooth enhed ved at følge denne guide fra punkt 1

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med SACKit Go 100 højttaleren, næste gang du tænder for den.

Bemærk: SACKit Go 100 højttaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden aktivitet.

STEREO PAIRING: FORBIND TO SACKit GO 100 HØJTTALERE

Hvis du har to SACKit Go 100 højttalere, er det muligt at forbinde dem til et stereopar med én venstre kanal og én højre kanal. Før du bruger følgende guide, skal du forbinde én af højttalerne til din Bluetooth enhed ved hjælp af tidligere guide til afspilning af musik via Bluetooth.

1. Tænd begge højttalere ved at klikke på "Power knappen"
2. Klik tre gange på "Power knappen" for at sætte højttalerne i pairing mode (indikationslyset vil blinke grønt, når de er i korrekt pairing mode). Gør dette på begge højttalere
3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Når højttalerne er forbundet, lyser indikationslyset konstant grønt, og du hører meddelelsen "connected"

NULSTILLING AF SACKIT GO 100:

For at nulstille SACKit Go 100 skal du gøre følgende:

1. Når højttaleren er tændt, trykkes følgende kombination på power-knappen: dobbelt klik, enkelt klik, dobbelt klik, enkelt klik
2. Når højttaleren siger en talkombination, så er højttaleren nulstillet korrekt

BETJENING AF HØJTTALEREN

Ét klik: Tænd højttaleren

Hold knappen i bund: Sluk højttaleren

Klik tre gange: Opret eller afbryd stereo forbindelse mellem to SACKit Go 100 højttalere

Indkommende telefonopkald i Bluetooth mode:

Ét klik: Besvar opkald

Dobbeltklik: Afvis opkaldet

Afslut et telefonopkald i Bluetooth mode:

Ét klik: Afslut opkaldet

Bluetooth tilslutning:

Ét klik: Play/pause musik

Dobbeltklik: Afbryd Bluetooth forbindelsen

Bluetooth forbindelse afbrudt:

Dobbeltklik: Genopret automatisk forbindelse til sidst tilsluttede enhed

UDSKIFTNING AF FRONTEN

Giv din højttaler et nyt look med de udskiftelige fronter. Skal det være en tidløs og klassisk farve, matche farven på din sofa, eller skal den skille sig ud med en pangfarve? Det er op til dig.

1. Afmontér fronten ved at løsne den i højre side af højttaleren. Du finder et lille mellemrum mellem fronten og højttalerens ramme, hvor du kan få fat under fronten. Herefter kan du løsne fronten hele vejen rundt og til sidst fjerne den helt. Bemærk: Fronten er grundigt fastmonteret for at sikre en sublim lyd kvalitet
2. Påsæt den nye front, så "stavene" rammer de dertil indrettede huller. Tryk fronten fast langs kanten - så er du klar til at nyde din SACKit Go 100 med et helt nyt look

RENGØRING AF HØJTTALEREN

1. Sluk venligst højttaleren, før du rengør den
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler til at rengøre højttaleren. Denne type kemikalier kan beskadige produktet
3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i micro USB indgangen og i højttalerens dele bag den udskiftelige front. Store mængder vand og væsker kan beskadige højttaleren.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit Go 100 højttaler, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk for yderligere support.

Der kommer ingen lyd ud af min SACKit Go 100 højttaler

- Tjek om højttaleren er løbet tør for strøm. Hvis højttaleren er løbet tør, skal du sætte den til opladning i cirka to timer
- Forsøg at skruе op for lydstyrken på din Bluetooth enhed
- Vælg "SACKit Go 100" under Bluetooth indstillingerne på din enhed igen

Min SACKit Go 100 højttaler skratter

- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden

Jeg kan ikke oplade/tænde min SACKit Go 100

- Du skal sikre dig, at din adapter og opladerkablet er korrekt forbundet
- Tjek venligst om du bruger en korrekt adapter til opladning af højttaleren

Jeg kunne ikke oprette Bluetooth forbindelse

- Du skal sikre dig, at SACKit Go 100 højttaleren er i korrekt Bluetooth pairing mode (indikationslyset skal blinke hvidt). Hvis højttaleren ikke er i korrekt Bluetooth pairing mode, skal du holde "Power knappen" i bund og forsøge at forbinde igen
- Forsøg at forbinde til Bluetooth igen efter slukning af højttaleren
- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden
- Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth enhed
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth enhed

Jeg kan ikke betjene min SACKit Go 100 højttaler

- Hold "Power knappen" i bund og forbinde højttaleren til en USB oplader for at nulstille den

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender SACKit Go 100 højttaleren sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på højttaleren eller dens tilbehør
- Placér ikke højttaleren i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for højttaleren
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den
- Før du slutter højttaleren til en stikkontakt, skal du sikre dig, at spændingen i opladeren og højttaleren matcher. Hvis spændingen ikke matcher, skal du ikke tilslutte højttaleren til stikkontakten

Bortskaffelse af produktet

SACKit Go 100 er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide højttaleren ud sammen med din dagrenovation. Højttaleren skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik, som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af højttaleren har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: SACKit Go 100 Bluetooth højttaler
- Højttaler: 1x1.5 inch fullrange speaker, 3.5 ohm
- Frekvens: 120Hz-16KHz (-10dB)
- Forstærker styrke: Class D @3W x 1CH
- THD: < 10%
- SNR: ≥75dB(A)
- Afspilningsmode: Bluetooth
- Oplader input: DC 5V, 1A (Micro USB)
- Batteri: Litium batteri 950mAh/3.7V
- Bluetooth version: V4.2
- Bluetooth maximum power transmitted: <20 dBm
- Bluetooth frekvens: 2402 - 2480 MHz
- Håndfri telefoni: DSP MIC håndfri system
- Mål: 98×90×44,5mm

SACK^{it}®