

WOOFit Go XQ

BRUGERMANUAL



SACK it™

TAK!

Tak fordi du har valgt WOOFit Go XQ Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du bliver glad for din nye WOOFit Go XQ højttaler.

Enjoy great sound on the Go!



INDHOLD I KASSEN

- 1 x WOOFit Go XQ højttaler
- 1 x Quick start guide
- 1 x USB opladerkabel (adapter medfølger ikke)


QUICK START GUIDE

Afspil musik via Bluetooth

1. Oplad højttaleren i minimum 2 timer
2. Tænd højttaleren på "Power knappen"
3. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
4. Vælg "WOOFit Go XQ" i Bluetooth-indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik fra din enhed
6. Nyd musikken og dans

Forbind to WOOFit Go XQ højttalere

Hvis du har to WOOFit Go XQ højttalere kan du forbinde dem som stereopar, se side 6.



Micro USB indgang
til opladning

Power
knap

OPLADNING AF HØJTTALEREN

1. Oplad WOOFit Go XQ højttaleren helt, med en trådløs oplader eller via det inkluderede USB opladerkabel, før du første gang tager højttaleren i brug.
2. Mens højttaleren oplades vil indikationslyset blinke rødt. Når højttaleren er fuldt opladt lyser det røde indikationslys konstant.

Bemærk:

- Oplad ikke højttaleren mens du afspiller musik
- Anvend venligst en egnet adapter til opladning af WOOFit Go XQ

AFSPIL MUSIK VIA BLUETOOTH

1. Klik på "power knappen" for at tænde højttaleren. Indikationslyset blinker hvidt, og du vil høre en "bip" lyd. Dette betyder, at højttaleren er i pairing mode og klar til at blive forbundet med din Bluetooth enhed
2. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
3. Vælg "WOOFit Go XQ" i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Når din enhed er forbundet til WOOFit Go XQ højttaleren, lyser indikationslyset konstant hvidt, og du vil høre meddelelsen "connected"
4. Hvis du vil skifte Bluetooth enhed, skal du dobbeltklikke på "Power knappen" for at afbryde forbindelsen. Indikationslyset vil igen blinke hvidt, og du kan nu forbinde en nye Bluetooth enhed ved at følge denne guide fra punkt 1

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med WOOFit Go XQ højttaleren, næste gang du tænder for den.

Bemærk: WOOFit Go XQ højttaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden aktivitet.

STEREO PAIRING: FORBIND TO WOOFit GO XQ HØJTTALERE

Hvis du har to WOOFit Go XQ højttalere, er det muligt at forbinde dem til et stereopar med én venstre kanal og én højre kanal. Før du bruger følgende guide, skal du forbinde én af højttalerne til din Bluetooth enhed ved hjælp af tidligere guide til afspilning af musik via Bluetooth.

1. Tænd begge højttalere ved at klikke på "Power knappen"
2. Klik tre gange på "Power knappen" for at sætte højttalerne i pairing mode (indikationslyset vil blinke grønt, når de er i korrekt pairing mode). Gør dette på begge højttalere
3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Når højttalerne er forbundet, lyser indikationslyset konstant grønt, og du hører meddelelsen "connected"

NULSTILLING AF WOOFIT GO XQ:

For at nulstille WOOFit Go XQ skal du gøre følgende:

1. Når højttaleren er tændt, trykkes følgende kombination på power-knappen: dobbelt klik, enkelt klik, dobbelt klik, enkelt klik
2. Når højttaleren siger en talkombination, så er højttaleren nulstillet korrekt

BETJENING AF HØJTTALEREN

Ét klik: Tænd højttaleren

Hold knappen i bund: Sluk højttaleren

Klik tre gange: Opret eller afbryd stereo forbindelse mellem to WOOFit Go XQ højttalere

Indkommende telefonopkald i Bluetooth mode:

Ét klik: Besvar opkald

Dobbeltklik: Afvis opkaldet

Afslut et telefonopkald i Bluetooth mode:

Ét klik: Afslut opkaldet

Bluetooth tilslutning:

Ét klik: Play/pause musik

Dobbeltklik: Afbryd Bluetooth forbindelsen

Bluetooth forbindelse afbrudt:

Dobbeltklik: Genopret automatisk forbindelse til sidst tilsluttede enhed

UDSKIFTNING AF FRONTEN

Giv din højttaler et nyt look med de udskiftelige fronter. Skal det være en tidløs og klassisk farve, matche farven på din sofa, eller skal den skille sig ud med en pangfarve? Det er op til dig.

1. Afmontér fronten ved at løsne den i højre side af højttaleren. Du finder et lille mellemrum mellem fronten og højttalerens ramme, hvor du kan få fat under fronten. Herefter kan du løsne fronten hele vejen rundt og til sidst fjerne den helt. Bemærk: Fronten er grundigt fastmonteret for at sikre en sublim lyd kvalitet
2. Påsæt den nye front, så "stavene" rammer de dertil indrettede huller. Tryk fronten fast langs kanten - så er du klar til at nyde din WOOFit Go XQ med et helt nyt look

RENGØRING AF HØJTTALEREN

1. Sluk venligst højttaleren, før du rengør den
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler til at rengøre højttaleren. Denne type kemikalier kan beskadige produktet
3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i micro USB indgangen og i højttalerens dele bag den udskiftelige front. Store mængder vand og væsker kan beskadige højttaleren.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din WOOFit Go XQ højttaler, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk for yderligere support.

Der kommer ingen lyd ud af min WOOFit Go XQ højttaler

- Tjek om højttaleren er løbet tør for strøm. Hvis højttaleren er løbet tør, skal du sætte den til opladning i cirka to timer
- Forsøg at skrue op for lydstyrken på din Bluetooth enhed
- Vælg "WOOFit Go XQ" under Bluetooth indstillingerne på din enhed igen

Min WOOFit Go XQ højttaler skratter

- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden

Jeg kan ikke oplade/tænde min WOOFit Go XQ

- Du skal sikre dig, at din adapter og opladerkablet er korrekt forbundet
- Tjek venligst om du bruger en korrekt adapter til opladning af højttaleren

Jeg kunne ikke oprette Bluetooth forbindelse

- Du skal sikre dig, at WOOFit Go XQ højttaleren er i korrekt Bluetooth pairing mode (indikationslyset skal blinke hvidt). Hvis højttaleren ikke er i korrekt Bluetooth pairing mode, skal du holde "Power knappen" i bund og forsøge at forbinde igen
- Forsøg at forbinde til Bluetooth igen efter slukning af højttaleren
- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 meter af hinanden
- Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth enhed
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth enhed

Jeg kan ikke betjene min WOOFit Go XQ højttaler

- Reset WOOFit Go XQ ved at tænde den og klikke følgende kombination på POWER knappen: dobbelt klik, enkelt, dobbelt, enkelt.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender WOOFit Go XQ højttaleren sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på højttaleren eller dens tilbehør
- Placér ikke højttaleren i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for højttaleren
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den
- Før du slutter højttaleren til en stikkontakt, skal du sikre dig, at spændingen i opladeren og højttaleren matcher. Hvis spændingen ikke matcher, skal du ikke tilslutte højttaleren til stikkontakten

Bortskaffelse af produktet

WOOFit Go XQ er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide højttaleren ud sammen med din dagrenovation. Højttaleren skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik, som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af højttaleren har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: WOOFit Go XQ Bluetooth højttaler
- Højttaler: 1x1.5 inch fullrange speaker, 3.5 ohm
- Frekvens: 120Hz-16KHz (-10dB)
- Forstærker styrke: Class D @3W x 1CH
- THD: < 10%
- SNR: ≥75dB(A)
- Afspilningsmode: Bluetooth
- Oplader input: DC 5V, 1A (Micro USB)
- Trådløs oplader: Maximum received power 2.5 watts
- Batteri: Litium batteri 950mAh/3.7V
- Bluetooth version: V5.0
- Bluetooth maximum power transmitted: <20 dBm
- Bluetooth frekvens: 2402 - 2480 MHz
- Håndfri telefoni: DSP MIC håndfri system
- Mål: 101×91×50mm

SACK^{it}®